

アルミ標識板ポール取付手順



① 組まれているボルトを、ボルト・ワッシャー・ナットに分けます。



② ボルトを平リブの端よりスライドさせ取付位置に移動させます。



③ 支柱をボルトの間におきます。



④ Uバンドの穴にボルトがくるようにおきます。

④



⑤ ワッシャーを通します。



⑥ ナットを通します。



⑦ 工具で締め付けて固定します。

※工具は付属されておきませんのでお客様でご用意をお願い致します。推奨ソケットサイズ17mm(M10用)



⑧ 取付完了